

## SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar  
S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina.  
C.U.I.T.: 30-65553446-2. [www.visuar.com.ar](http://www.visuar.com.ar)  
En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar  
Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT  
N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)



# SMARTLIFE



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Auriculares inalámbricos  
SL-HSWLP169B

### Características del producto

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bluetooth                 | V 5.0      |
| Distancia de transmisión  | 10M        |
| Voltaje de funcionamiento | 3.7V       |
| Batería                   | 300 mAh    |
| Duración de batería       | hasta 10 H |
| Impedancia                | 32Ω        |
| Tamaño del altavoz        | 50mm       |
| Sensibilidad (S.P.L)      | 108±3dB    |
| Rango de frecuencia       | 20-20KHZ   |
| Tamaño del micrófono      | 4.0*1.3mm  |
| Microphone sensitivity    | -40±3dB    |
| Tiempo de carga           | Aprox. 3 H |
| Puerto de carga           | USB Tipo-C |
| Potencia de carga         | 5V/1A      |

#### SERVICIO TÉCNICO

**Argentina:** Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: [soporte@smartlife.com.ar](mailto:soporte@smartlife.com.ar). **Uruguay:** Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)



#### MEDIOAMBIENTE

No deseché el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Así, contribuye con el cuidado del medioambiente.

### Producto



- 1 Tecla ajuste de volumen (-).  
Mantenga presionado: baja el volumen/presione una vez: siguiente canción  
2 Pausar/reproducir/responder/colgar el teléfono  
3 Tecla ajuste de volumen (+).  
Mantenga presionado: sube el volumen/presione una vez: anterior canción  
4 Botón de encendido  
5 Micrófono  
6 Interface de salida de audio  
7 USB Tipo-C  
8 Luz indicadora Bluetooth

### Encendido/apagado

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, la voz indicará ENCENDIDO.

-Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos, la voz indicará APAGADO.

### Uso

#### Modo Bluetooth

Empareje los auriculares con el dispositivo que está utilizando:

1) Encienda los auriculares y la luz LED roja del indicador de Bluetooth parpadeará. Encienda la configuración de Bluetooth del equipo, busque "SMARTLIFE HSWLP169" y empareje directamente. Después de unos segundos, la luz LED del indicador de Bluetooth permanece fija en azul, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

2) Si desea cambiar a un dispositivo Bluetooth, debe desconectar el dispositivo Bluetooth anterior y luego conectar su dispositivo Bluetooth actual o un nuevo dispositivo Bluetooth.

#### Modo con cable

Apague los auriculares, luego inserte el cable de audio de 3,5 mm y podrá usar los auriculares en modo con cable.

Nota: si conecta el cable de audio, los auriculares se apagarán automáticamente.

El cable de audio solo admite la escucha de voz, pero no las llamadas.

### Volumen

Mantenga presionada la tecla de ajuste de volumen (-) para bajar el volumen. Mantenga presionada la tecla de ajuste de volumen (+) para subir el volumen.

Nota: la tecla de ajuste de volumen no está disponible en el modo alámbrico.

### Reproducción/pausa de música

Cuando escuche música, haga clic brevemente en el botón (2) para reproducir/pausar la música.

### Responder llamada

Cuando reciba una llamada entrante, presione el botón (2) para responder; Presione el botón (2) nuevamente para finalizar la llamada.

### Contenido

- 1 auricular inalámbrico
- 1 cable de carga USB Tipo-C
- 1 cable de audio de 3,5 mm