

SMARTLIFE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TABLET 10" SL-TAB10232

1. Descripción general

Procesador	RK3326 Quadcore 1.3GHZ
Display	10.1" 800*1280IPS
Sistema Operativo	Android™ 9.0 Pie
Memoria Rom	32GB
Memoria Ram	2GB
Webcam (Doble Cámara)	0.3/2.0 MEGA
Batería	4000mah
GSM llamadas	No
GPS	No
Bluetooth	BT4.0
3G/4G	Externo
Conexiones	1 x Puerto Micro USB 1 x Entrada auriculares 3.5mm 1 x Slot Micro SD
Navegador	Google™
Video	AVI(H.264, DIVX, XVID, rm, mwb, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID, MPEG, MPG, FLV(H.263M H.264)
Música	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAG, APE, 3GP, WAV.
Imagen	MJPEG, JPEG, JPG, BMP, GIF, PNG

2. Encender y apagar la Tablet

A. Para encender la Tablet, mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos hasta observar que prende la pantalla.

B. Para apagar la Tablet mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos, luego presione en “Apagar” y en “Sí”.

3. Bloquear y desbloquear la pantalla

A. Bloquear: Presione el botón de Encendido/Apagado una vez, la pantalla se apagará y quedara bloqueada.

B. Desbloquear: Presione el botón de Encendido/Apagado una vez, la pantalla se encenderá y deberá deslizar mientras mantiene presionado el icono del candado que vera en pantalla. 

4. Opciones del menú

A. Presione en el icono  en la pantalla principal para ingresar al listado de aplicaciones instaladas.

B. Presione el icono  para volver e ir “Atrás” el menú o aplicación que se encuentre abierto.

C. Presione el  icono para minimizar la aplicación o menú que este visualizando y regresar a la pantalla de inicio.


D. Presione el icono  para ver el listado de aplicaciones abiertas y que se encuentran en segundo plano.

5. Teclado virtual y método de escritura

A. Presione en el recuadro de texto donde desee escribir.

B. El teclado virtual aparecerá automáticamente en la parte inferior de la pantalla.

C. Presione en el icono  para cambiar el método de entrada y así seleccionar otro idioma de teclado.



D. Presione la tecla  para activar el teclado numérico.

E. Presione la tecla  para activar las mayúsculas

6. Conexión Wi-Fi

A. Presione el icono  para acceder al listado de aplicaciones.

B. Presione en Ajustes  y luego en Redes Inalámbricas.

C. Presione en “SI” para activar la función Wi-Fi de la Tablet.

D. Seleccione su Red inalámbrica y de solicitarla coloque la contraseña para conectarse a ellas.

7. Descarga de aplicaciones

A. Recomendamos que utilice la conexión a una red inalámbrica para realizar esta acción.

B. Abra la aplicación Google Play y configúrela con su correo y contraseña de Google para descargar e instalar sus aplicaciones favoritas.

C. La Tablet no permite la instalación de aplicaciones en una memoria Micro SD.

8. Seguridad

Puede proteger su dispositivo y los datos estableciendo un bloqueo de pantalla o cifrar su Tablet.

Establecer un bloqueo de pantalla

Para establecer un bloqueo de pantalla, toque *Configuración/ Seguridad/ Bloqueo de pantalla* de la lista de aplicaciones:

-Ninguno: Desactivar el bloqueo de pantalla.

-Deslizar: Deslice para desbloquear la pantalla.

-Patrón de desbloqueo: Dibujar un patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo. Cuando se le solicite, dibuje el patrón para desbloquear la pantalla.

-PIN: Ingrese un código PIN para desbloquear, cuando se le solicite, ingrese el código PIN para desbloquear la pantalla.

-Contraseña: Colocar un código para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña para desbloquear la

pantalla.

Tiempo de espera de pantalla

Seleccione *Configuración/ Pantalla/ Tiempo de espera de pantalla* de la lista de aplicaciones. Puede establecer el tiempo antes de que la pantalla se apague y entre en modo de bloqueo.

9. Cuidado y mantenimiento

- Use accesorios solo aprobados por el fabricante. El uso de accesorios genéricos puede acortar la vida útil de su dispositivo o causar que el mismo funcione mal.
- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y todo tipo de líquidos pueden dañar el equipo o causar cortocircuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en áreas sucias, polvorientas.
- No guarde el dispositivo en áreas calientes o frías.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde el dispositivo junto a otros objetos metálicos como monedas, llaves y collares.
- Evite golpes y caídas del dispositivo.
- No utilice el dispositivo mientras el mismo esté cargando.

10. Resetear Tablet

Puede restaurar sistema y configuración de escritorio a sus valores originales con los siguientes pasos:

1. Seleccione *Configuración Backup y Restablecimiento* de la lista de aplicaciones.
2. Toque *Restablecer datos de fábrica*.
3. Si desea borrar todos los datos de la tableta, como música, fotos y otros datos.
4. Pulse *Restablecer Tablet*.

El dispositivo se restablecerá a los valores iniciales automáticamente.

ADVERTENCIA! Restablecer a los valores de fábrica borrará todos los datos de su dispositivo y tarjeta SD, incluyendo datos de cuenta, sistema y aplicaciones de Google, configuración y cualquier aplicación descargada.

11. Conexión a dispositivos Bluetooth

1. Acceda al menú de Configuración desde el menú principal
2. Vaya a la función Bluetooth, habilítela y busque dispositivos a vincular.
3. Una vez detectado, selecciónelo para vincular la Tablet con el dispositivo.



MEDIOAMBIENTE

No deseche este artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.


Problema	Causas posibles	Soluciones posibles
La batería no se carga	La batería o el cargador está dañado	Contacte con el distribuidor
	La temperatura del dispositivo es inferior a 0°C o superior a 45°C	Evite usarla y cargarla en ambientes con dichos niveles de temperatura.
	Mal contacto entre el puerto de carga y el cargador	Asegúrese que todas las conexiones se han hecho correctamente
No se puede encender la Tablet	La batería está vacía	Cargue el dispositivo
No se puede conectar a la red	Tarjeta SIM no válida	Póngase en contacto con su proveedor de servicio
	Usted no está dentro del área de servicio de la red.	Compruebe el área de servicio de su proveedor
	Señal débil	Muévase a un espacio abierto o si está dentro de un edificio, acérquece a una ventana
	Su dispositivo está en Modo Avión sin conectividad de conexión inalámbrica	Despliegue la barra de notificaciones hacia abajo y desactive la función Modo Avión presionando el icono
	Sin conectividad utilizando la red Wi-Fi	Compruebe el estado del servicio de Internet de su proveedor

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
Más información visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE: Este producto utiliza una fuente de alimentación externa con las siguientes características:



Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

SMARTLIFE



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo:	Fecha de Venta:
Nº de Serie:	

COMPRADOR	VENDEDOR
Nombre:	Factura Nº:
Dirección:	Sello y Firma del Comercio:

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.

III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.

Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:

1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
 7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
 8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
 9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
 10. Defectos estéticos o cosméticos.
 11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
 12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653)

e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 - C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600
Canelones - Uruguay
Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy

SMARTLIFE

Argentina: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

